Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

sollte Ihr Telefon nicht einwandfrei wählen, d.h. **nach der Wahl einer Ziffer der Wählton weiterhin hörbar sein,** so stellen Sie bitte mit der nachfolgenden Prozedur das Wahlverfahren um.

- Hörer abheben
- Programm-Taste drücken
- Ziffer **1** eingeben
- Wahlwiederholungstaste drücken
- Ziffer **0 - 3 - 3** eingeben
- Programm-Taste drücken
- Hörer auflegen

Ihr Telefon ist nun auf Impulswahlverfahren eingestellt und Sie können telefonieren.

**Ihr Telefon war im Lieferzustand auf Tonwahl (MFV) eingestellt**
und zwar aus folgendem Grund:

Die Deutsche Telekom betreibt die Telefonanschlüsse mit zwei unterschiedlichen Wahlverfahren:

- Impulswahl (Impulswahlverfahren = IWV)
- Tonwahl (Mehrfrequenzwahlverfahren = MFV)

Tonwahl (MFV) ermöglicht Ihnen zum einen die Verbindung zu Ihrem Gesprächspartner wesentlich schneller aufzubauen und zum anderen können Sie mit der Tonwahl (MFV) Leistungsmerkmale wie z. B. Anklopfen, Dreierkonferenz und Rückfrage nutzen. Diese sog. "neuen Telefondienstleistungsmerkmale" können Sie beantragen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Kundenberater im T-Punkt (Telekomladen) oder unter der Rufnummer 0 11 14, zum Nulltarif.

Tonwahl (MFV) ist aber nur möglich, wenn Ihr Anschluß an einer neuen digitalen Vermittlungsstelle angeschaltet ist. Die Umstellung auf digitale Vermittlungsstellen ist aber bundesweit noch nicht abgeschlossen.

Sollten Sie einmal das Telefon in den Auslieferzustand zurückversetzen, ist danach das Wahlverfahren entsprechend den Angaben in der Bedienungsanleitung eingestellt.

60279/6.1
Ausg. 1 (05.95)